

Visites initiales - OHT - Installation

Parametrage

1. Déploiement du module OHT avec [OASIS-Parametrage]/Déploiement des modules (cf. PJ Déploiement module OHT.jpg)
2. Installation du PV VAQOA2-OHT (20170228) sur le serveur oasis (cf. PJ Procédure d'installation d'un PVMODEL.rtf et archive VAQOA2-OHT (20170228).zip)
3. Parametrage du type de visite OHT/Visite initiale (cf. PJ Parametrage OHT - Surveillance - type-visite.jpg)
4. Associer avec [OASIS-Admin-advanced] le greffon OUVRAGES_DE_TRAVERSEE.xml au login/profil utilisé (PJ. Greffon - Ouvrage de traversée.jpg)
5. Arrêter et redémarrer le serveur OASIS