

# Notes d'intégration

## → Déploiement du module Bassins Pilote V7 (07/03/2022)

1. Dézipper le fichier « Support 20220307 (DEPLOIEMENT PVMODEL BASSIN PILOTE V7).zip » fourni
  2. Installer le « PVMODEL ID-CA-BASSIN\_20220203\_2.zip » dans le répertoire Data/pvmodel du serveur de production
    - PJ. ID-CA-BASSIN\_20220203\_2.zip
  3. Associer ce PVMODEL aux deux types de visite Bassin
    - PJ. Bassin - Parametrage -baseinterventions - Surveillance.jpg
  4. Paramétrer la Structure de « CanalisationsEtonnElem2 »
    - PJ. Bassin - Parametrer Structure de CanalisationsEntonneElem2.jpg
    - PJ. Structure - CanalisationsEntonnElem2.csv
  5. Paramétrer la Structure de « CanalisationsFuiteElem2 »
    - PJ. Bassin - Parametrer Structure de CanalisationsFuiteElem2.jpg
    - PJ. Structure - CanalisationsFuiteElem2.csv
  6. Créer les 3 champs supplémentaires « Diamètre (m) », « Hauteur (m) », « Largeur (m) » sur les 2 catégories « CanalisationsEtonnElem2 » et « CanalisationsFuiteElem2 »
    - PJ. Bassin - Parametrage -ChampSup - Creer six champs libres dimension.jpg
  7. Arrêter et redémarrer le serveur pour la prise en compte du PVMODEL
-