

notes integration.txt

Parametrage recensement des murs sur le terrain

1. installer sur le serveur oasis la nouvelle version du pvmodel VAQOA66-Mur en lieu et place de l'ancienne

PJ VAQOA66-MUR.zip et PJ Procedure d'installation d'un PVMODEL.rtf

2. copier dans le repertoire obmodel du serveur oasis les fichiers de l'archive jointe: obmodel.zip

cf. chapitre 2.1 de la notice jointe: Réaliser le recensement d'ouvrages à partir de modèles.pdf

3. copier dans le repertoire okapi-modeles du serveur oasis les fichiers de l'archive jointe: okapi\_modeles.zip

cf. chapitre 2.2 de la notice jointe: Réaliser le recensement d'ouvrages à partir de modèles.pdf

4. conferer au type visite vaqoa66-murs l'option recensement

PJ Parametrage\_typevisite\_Vaqaamurs66\_recensementenecriture.jpg

5. selectionner le mode OKAPIPHOTOS pour alimentation-wkt

PJ Parametrage\_ModeAlimentationWKT\_Mur\_OkapiPhotos.jpg

6. Arrêter le Service [Tws Server]

7. Démarrer le Service [Tws Server]

8. Constituer le paquet OKAPI de test

chapitre 3 de la notice Réaliser le recensement d'ouvrages à partir de modèle