

Notes d'intégration

→ Gérer les interopérabilités entre OASIS et le SIG

Importation des données dans OASIS

5 documentations sont à votre disposition :

- La note technique « Intégrer des images géo-référencées » décrit la procédure pour importer des images géo-référencées via un flux WMS.
- Le memento « NouveauRéfRoutier » décrit les différentes façons d'actualiser le référentiel routier du Département.
- Le memento « Importer dans OASIS la géométrie des ouvrages (WKT) via un flux WFS » décrit la procédure pour importer dans OASIS la géométrie des ouvrages (WKT) via un flux WFS.
- Le memento « Importer dans OASIS les informations exprimées dans un flux WFS » décrit la procédure pour importer dans OASIS les informations géographiques exprimées dans un flux WFS.
- Le memento « Mise à disposition des services route et bornage » décrit la procédure pour mettre à disposition des utilisateurs d'OASIS-WEB les couches « route » et « bornage » associées au référentiel routier.

Visualisation des ouvrages depuis le SIG

Les ouvrages référencés dans OASIS peuvent être visualisés depuis le SIG suivant deux modes complémentaires :

1. Première approche : On visualise dans le SIG les données publiées par OASIS dans un service WFS. Pour la fourniture et le paramétrage de ce service, veuillez-vous référer au §*Chapitre 3.1 Fourniture d'un service WFS par OASIS* du memento « Utilisation et fourniture de services WMS_WFS ».
 2. Seconde approche : On accède depuis le SIG aux pages OASIS-WEB des ouvrages. Pour ce faire, veuillez suivre la démarche suivante :
 - Inclure dans le service WFS visé ci-dessus le champ « URL web » donnant le lien pour activer la page OASIS-WEB,
 - Mise en place dans le SIG de l'activation du lien vers OASIS-WEB.
-