

## Procédure installation - PV VISITE PONT ET MUR - OUVRAGES EXISTANTS

### Module PONT

1. Installer le PVMODEL VAQQA2-PONT (20190307) sur le serveur oasis (cf. PJ Procédure d'installation d'un PVMODEL.rtf et VAQQA2-PONT (20190307).zip)
2. Paramétrer le type de visite PONT/Visite d'évaluation périodique (cf. PJ Paramétrage type-visite PONT-VAQQA2.jpg)
3. Activer sur ce type de visite les options Actions demandées, Export okapi, Programmable, Notation, Recensement en modification (cf. PJ Paramétrage type-visite PONT-VAQQA2.jpg)

### Module MUR

1. Installer le PVMODEL VAQQA2-MUR (20190307) sur le serveur oasis (cf. PJ Procédure d'installation d'un PVMODEL.rtf et VAQQA2-MUR (20190114).zip)
2. Paramétrer le type de visite MUR/Visite d'évaluation périodique (cf. PJ Paramétrage type-visite MUR-VAQQA2.jpg)
3. Activer sur ce type de visite les options Actions demandées, Export okapi, Programmable, Notation, Recensement en modification (cf. PJ Paramétrage type-visite MUR-VAQQA2.jpg)

### Vérification du fonctionnement

1. Arrêter et redémarrer le serveur OASIS
2. Générer et vérifier le paquet de visites test pour les Ponts (cf. Pilote\_5\_ponts (1).jpg et Pilote\_5\_ponts (2).jpg) (cf. PJ Chapitre 1. - Tutoriel\_Dématérialiser les visites d'ouvrages (Asynchrone).pdf)
3. Générer et vérifier le paquet de visites test pour les Murs (cf. Pilote\_3\_murs.jpg) (cf. PJ Chapitre 1. - Tutoriel\_Dématérialiser les visites d'ouvrages (Asynchrone).pdf)