

Procédure installation - PV VISITE OHT

Module OHT

1. Installer le PVMODEL VAQOA2-OHT sur le serveur oasis (cf. PJ Procedure d'installation d'un PVMODEL.rtf et VAQOA2-OHT.zip)
2. Paramétrer le type de visite OHT/Visite-annuelle (cf. PJ Parametrage type-visite OHT-Visite annuelle.jpg)
3. Activer sur ce type de visite les options Export okapi, Programmable, Notation, Recensement en modification (cf. PJ Parametrage type-visite OHT-Visite annuelle.jpg.jpg)

Vérification du fonctionnement

1. Arrêter et redémarrer le serveur OASIS
2. Générer et vérifier le paquet de visites test pour les OHT (cf. Pilote OHT 20200304 (1 à 4).jpg)
(cf. PJ Chapitre 1. - Tutoriel_Dématérialiser les visites d'ouvrages (Asynchrone).pdf)