

VAQOA66-MUR-2019 Installation

1. Copier le répertoire VAQOA66-MUR-2019 joint (sous la forme d'une archive) sur le serveur OASIS dans le répertoire *Data/pvmodel/*

2. Avec [OASIS-Parametrage], paramétrer le type de visite vaqoa66 murs:

PJ Parametrage type-visite_vaqoa66 murs.jpg

PVMODEL=VAQOA2 (VAQOA66-MUR-2019)

Recensement en modification=vrai

Structure en modification=vrai

Champ Structure en modification=vrai

3. Installer la mise à jour OASIS datée du 19 février 2019

Lors du premier démarrage du serveur, la base de données sera mise à jour: calcul des photos, plans, cartes, documents associés aux visites. Au regard de leur nombre, l'opération devrait prendre environ 20 minutes

4. Vérifier le fonctionnement sur le MUR M004 01+0778 G Av

a. Ajouter une visite sur mur de reference.jpg

b. édition de la nouvelle visite.jpg

c. Changement du type du mur.jpg

d. vérifier présence désordre mur en beton.jpg

e. ajouter un contrefort en béton arme.jpg

f. ajouter un tirant.jpg

g. valider la visite et vérifier l'ajout des éléments Contrefort et Tirant dans onglet ouvrage.jpg