

Nous revenons vers vous sur votre point: " Module échelles : Les champs relatifs aux éléments 10 à 20 n'ont pas été rajoutés."

Effectivement, l'augmentation à 20 du nombre des éléments doit être finalisée à l'aide de la procédure suivante :

0. Se connecter à [OASIS Parametrage]/Listes de references/... /BaseChampsup EchelleLimnimétrique
1. Constater la limitation à 10 du nombre des éléments – PJ 1. constater echelles - champs libres - accesseur-limite\_10.jpg
2. Importer le fichier accesseur csv joint PJ accesseurs\_echelles\_11\_a\_20.csv en utilisant le bouton « Importer accesseurs » PJ 2. Importer-fichier-accesseurs\_echelles\_11\_a\_20.jpg
3. Suivre cette opération – PJ 3. Importer-fichier-accesseurs\_echelles\_11\_a\_20 - suivre importation.jpg
4. Attendre la fin de l'opération – PJ 4. Importer-fichier-accesseurs\_echelles\_11\_a\_20 - attendre fin importation.jpg
5. Vérifier l'augmentation à 20 du nombre des éléments – PJ 5. constater echelles - champs libres - accesseur-limite\_sup\_10.jpg