

Incursion dans OASIS-DT à partir de OASIS-WEB

Contenu

1.	Objectif-----	1
2.	Paramétrage du login -----	1
3.	Editer le schéma d'un ouvrage dans OASIS-DT pour en modifier les éléments-----	3

1. Objectif


Depuis OASIS-WEB, aller dans OASIS-DT sur un ouvrage particulier pour :

- Editer le schéma de l'ouvrage pour en modifier les éléments
- ...

2. Paramétrage du login

Le login utilisé doit être autorisé à accéder ouvrir le client OASIS-DT.

- La gestion des logins et profils est réalisée à partir de l'interface « OASIS Admin Advanced » :



- Dans la partie gauche de l'interface, sélectionner le login à modifier :

Nom	Profil
Assistant spécialisé exploitation ARD	
Chef d'agence ARD	
Chef d'exploitation ARD	
Chef de service SOA	
Dessinateur SOA	
PROFIL_ADMINISTRATEUR_PM	
PROFIL_AGENCE	
PROFIL_PPHM	
PROFIL_SOA	
Technicien SOA	
admin	PROFIL_ADMINISTRATEUR_PM
	PROFIL_AGENCE
	PROFIL_AGENCE
	PROFIL_ADMINISTRATEUR_PM
	PROFIL_ADMINISTRATEUR_PM
	PROFIL_AGENCE
	PROFIL_SOA
	PROFIL_ADMINISTRATEUR_PM
	PROFIL_PPHM
	PROFIL_ADMINISTRATEUR_PM
	PROFIL_AGENCE
	PROFIL_SOA
	PROFIL_ADMINISTRATEUR_PM
	Technicien SOA
	PROFIL_AGENCE
	PROFIL_ADMINISTRATEUR_PM
	PROFIL_AGENCE
	PROFIL_SOA
	PROFIL_AGENCE

- Dans la partie droite, dérouler le bloc « WEB » :

Général | Droit bloc | Droit class | Droit oot | Perspectives | Listes de restriction | Greffons | Autorisations d'accès aux données | Bases de prix

Identification

Identifiant: Administrateur [Changer le mot de passe](#)

Nom: Prénom: Fonction:
 E-Mail: Tél. fixe: Tél. portable:
 Service: Direction: Organisme:

Général
 Actions
 Droits
 Connaissance
 Surveillance
 Programmation
 Budgétisation
 Pilotage
 Sorties document
 Menus
 Administration
 Boutons
 Document
 Contact
 Voie
 Archivage
Web

- Dans le bloc « WEB » du login ou profil, l'option [Full web] ne doit pas être cochée :

Web

☒ Application Web Non menu viewer

☐ Filtre dynamique par défaut ☒ Liste: afficher ouvrages non localisés ☐ Afficher priorité ☒ Paramétrer tableau

☒ Convoi exceptionnel ☐ Créer/modifier convoi exceptionnel ☒ Télécharger les visites à réaliser ☐ Full Web

☒ Thématique note de partie ☐ Thématique IP Element ☒ Importer les visites réalisées ☐ Objets - Nombre d'années maximum: 20

☒ Afficher les recherches d'infrastructures ☒ Voir tous les paquets Okapi

Vues
☒ Vue Visites ☒ Vue Opérations ☒ Vue visites à programmer (strat. surv.) ☒ Vue Derrières visites
☒ Vue Actions ☒ Vue Infrastructures en alerte ☒ Vue Visites en cours
☒ Vue Traitements ☒ Vue Propositions de visites ☒ Vue Visites programmées
☒ Vue Interventions ☒ Vue Propositions d'actions ☒ Vue Visites généralistes
☒ Vue Demandes d'interventions ☒ Vue Désordres ☒ Vue Visites ID


3. Editer le schéma d'un ouvrage dans OASIS-DT pour en modifier les éléments

► Editer un ouvrage dans OASIS-WEB et en modifier les éléments dans OASIS-DT

- Afficher l'interface OASIS-WEB en lançant le client « OASIS-Web » :




- Affiner votre espace de travail :



- Afficher les ouvrages dans un tableau interactif :


<

- Editer l'ouvrage à ouvrir dans OASIS-DT :



The screenshot shows the OasisWeb interface with a table of infrastructure data. The table has columns for various attributes including IG, IF, IP, IGG, Gestionnaire, Infrastructure, Canton, Commune1, Propriétaire, Structure, Matériau, Voie de gestion, PR, ABS, Date visite, Notation (Abords), and Notation (Superstructure). The table contains several rows of data, with some cells highlighted in red or yellow. The sidebar on the left contains filters for Général, Ouvrage, Visites, Actions, Etat, Exploitation, IF, IG, and Commentaires.

- Cliquer dans le bouton [Schémas] :



The screenshot shows the OasisWeb interface with the 'Schémas' button highlighted in the sidebar. The sidebar contains filters for Photos (3), Plans (1), Cartes (0), Documents (4), Doc généraux (0), and Schémas (3). The main table is partially visible, showing columns for IG, IF, IP, IGG, and Ge.


- Puis dans le bouton [Editer schémas] :




- Un message vous invite à exécuter OASIS-DT :



- L'interface d'OASIS-DT s'ouvre sur le schéma de l'ouvrage :




- Pour ajouter un joint de chaussée à l'ouvrage par exemple :
 - o Editer le tablier de l'ouvrage :



- o Activer le bouton [Modifier...] :



- o Et dans le schéma affiché en plein écran :



- o Ajouter un joint de chaussée, et le positionner en PR+ :

Détail / Tablier 1 Commentaires

Nom : Tablier 1

Matériau : Béton Armé

Joins chaussée

Joint de chaussée 1

Nom :

Type :

Longueur :

Année :

Position : PR+

Ajouter Supprimer

- o Ajouter également un joint de chaussée en PR- :

Détail / Tablier 1 Commentaires

Nom :

Type :

Longueur :

Année :

Position : PR-

Joint de chaussée 2

Nom :

Type :

Longueur :

Année :


Position :

Ajouter Supprimer


- o Valider vos modifications :



- o Dans le schéma, les joints de chaussée ont été ajoutés :



- Afficher la [Vue en plan] :



Les joints de chaussées sont bien positionnés


- Quitter OASIS-DT en fermant la fenêtre :



- De retour dans OASIS-WEB :
 - o Fermer le panneau des schémas :



- o Et ouvrir le panneau de l'ouvrage :



- o Pour constater la présence des joints de chaussée précédemment ajoutés :

