

Notes d'évolution

PILOTE V3(02/04/2019) → V4(04/03/2020)

1. Harmonisation des noms : « Voie tête de mur » et « Voie pied de mur »

A screenshot of the V3 mobile application interface. It shows a list of form fields with their corresponding values: 'Nom' (empty), 'Structure' (T03 - Mur poids en béton), 'Materiau' (Béton), 'Voie pied de mur' (A8), 'Voie tête de mur' (Bretelle autoroute (voie routiere)), and 'Sens' (1). A red rectangular box highlights the 'Voie pied de mur' and 'Voie tête de mur' fields.

2. Ajout des champs suivants dans la page de la visite :

- Epaisseur (cm)
- Fonctionnement (Saisie en mode texte)
- Procédé (Saisie en mode texte)

A screenshot of the V3 mobile application interface showing the 'Conditions de la visite' section. It includes fields for 'Accès', 'Distance à la voie (m)', 'Fonctionnement', 'Procédé', and 'Epaisseur (cm)'. A red rectangular box highlights the 'Fonctionnement', 'Procédé', and 'Epaisseur (cm)' fields.

3. Renommage de « Surface de gestion moy (m²) lgxht moy » en « Surface gestion (m²) » :

A screenshot of the V3 mobile application interface showing the 'Surface gestion (m²)' field with a value of 226.71. A red arrow points to this field. Other visible fields include 'Hauteur min', 'Fruit (Liste)', 'Fondation', and 'Année de construction'.


4. Remarques :

- Photographie : Comment l'ajouter, la modifier ?
 - On peut ajouter des photos dans la page de l'ouvrage :




- Le champ « Gestionnaire » :
 - Il est renseigné par l'administrateur.


- Les champs « PR » :
 - Ils sont définis dans le SIG et OASIS-OKAPI à partir d'IRIS-POSITION.
- Le champ « Position » :
 - Il est calculé à partir des champs « Voie tête de mur » et « Voie pied de mur ».
- Les champs « Coordonnées GPS début » et « Coordonnées GPS fin » :
 - Ils sont définis dans le SIG et OASIS-OKAPI à partir d'IRIS-POSITION.
- Le champ « Matériau apparent » :
 - Ce champ correspond-t-il au matériau du parement de l'ouvrage ?
- Le champ « Fonctionnement » à ajouter avec liste préétablie :
 - Pourriez-vous préciser la liste préétablie ? Par défaut, la saisie est proposée en mode texte.
- Type de mur : Modifier le titre du champ en « Type de structure » :
 - Partagé avec les autres domaines, le nom du champ Structure (type de mur) ne peut être modifié :



- Le champ « Fondations », liste à compléter :
 - Pourriez-vous nous indiquer les éléments à ajouter dans la liste ?



- Le champ « Fruit de mur », liste à compléter :
 - Pourriez-vous nous indiquer les éléments à ajouter dans la liste ?



PILOTE V2(21/03/2019) → V3(02/04/2019)

1. Augmentation du nombre d'ouvrages du pilote : 9 dans la V2 ; 19 dans la V3
-

PILOTE V1(19/02/2019) → V2(21/03/2019)

1. Ajout des champs supplémentaires suivants dans le recensement de l'ouvrage (Page Visite) :
 - Objet pied de mur
 - Sens
 - Fruit (Liste)
 - Fondation
 - Année de construction
 - Constructeur
 - Accès
 - Distance à la voie (m)
 - Zone urbanisée