

notes integration.txt

Parametrage recensement des murs sur le terrain

1. installer sur le serveur oasis la nouvelle version du pvmodel VAQOA-Mur en lieu et place de l'ancienne

PJ VAQOA-MUR.zip et PJ Procedure d'installation d'un PVMODEL.rtf

2. copier dans le repertoire obmodel du serveur oasis les fichiers de l'archive jointe:

obmodel.zip

cf. chapitre 2.1 de la notice jointe: Réaliser le recensement d'ouvrages à partir de modèles.pdf

3. copier dans le repertoire okapi-modeles du serveur oasis les fichiers de l'archive jointe:

okapi_modeles.zip

cf. chapitre 2.2 de la notice jointe: Réaliser le recensement d'ouvrages à partir de modèles.pdf

4. conferer au type visite "visite de recensement initial" l'option recensement en modification

PJ Parametrage_typevisite_visite-de-recensement-initiale_recensementenecriture.jpg

5. selectionner le mode OKAPIPHOTOS pour alimentation-wkt

PJ Parametrage_ModeAlimentationWKT_Mur_OkapiPhotos.jpg

6. Arrêter le Service [Tws Server]

7. Démarrer le Service [Tws Server]

8. Constituer le paquet OKAPI de test

cf. chapitre 3 de la notice Réaliser le recensement d'ouvrages à partir de modèle