

Procédure installation - PVMODEL IQOA PONT

La procédure comprend 4 phases:

Module PONT

1.1 Installer le PVMODEL IQOA-PONT sur le serveur oasis (cf. PJ 1.1 Procédure d'installation d'un PVMODEL.rtf et 1.2 IQOA-PONT.zip)

1.2 Paramétrer le type de visite PONT/Visite IQOA (cf. PJ Paramétrage type-visite PONT-VAQQA2.jpg)

1.3 Activer sur ce type de visite les options Actions demandées, Export okapi, Programmable, Notation, (cf. PJ 1.3 Paramétrage type-visite PONT-IQOA.jpg)

PARAMETRAGE SYSTEME NOTATION

Avec [OASIS-Paramétrage],

2.1 Initialiser critere-notation (1)

2.2 Initialiser critere-notation (2).jpg

2.3 Définir ordre critere-notation PONT.jpg

Vérification du fonctionnement avec OASIS-DT

3.1 Générer avec OASIS-DT une visite IQOA sur un pont.jpg

3.2 Supprimer cette visite

Vérification du fonctionnement avec OASIS-WEB

4.1 Arrêter et redémarrer le serveur OASIS

4.2 Générer avec OASIS-WEB une visite IQOA sur un pont.jpg

4.3 Supprimer cette visite