# Réalisation des visites avec OKAPI


1.1 INSTALLER LE OU LES PAQUETS OKAPI SUR LA TABLETTE ..... 1

1.2 REALISER LES VISITES ..... 3

1.3 TELECHARGER LES VISITES TERMINEES DANS OASIS ..... 7


Dès lors que sa tablette est paramétrée avec l'adresse IP du serveur d'application OASIS/OKAPI, l'inspecteur peut demander à télécharger sur sa tablette un paquet OKAPI qui lui est destiné.

Il pourra ainsi télécharger plusieurs paquets OKAPI avant d'en réaliser les visites et de les télécharger sur le serveur une fois celles-ci terminées.

## 1.1 Installer le ou les paquets OKAPI sur la tablette

▶ Se référer au besoin au paragraphe *§Installer le ou les paquets OKAPI sur la tablette* de la notice *§Utilisation d'OKAPI sous Android*

- Le visiteur ouvre son application OKAPI :

- Et utilise le bouton de communication :

  - pour demander les paquets de visites disponibles ;

- Il s'identifie :



- Et le système lui propose les paquets OKAPI dont il est destinataire s'il en a :




- Il lui suffit alors de sélectionner celui ou ceux qu'il désire télécharger sur sa tablette :

## 1.2 Réaliser les visites

▶ Pour plus de détails sur l'utilisation de la tablette OKAPI, se référer à la notice *§Réaliser une visite OKAPI*

– Le visiteur choisit le domaine à visiter :

– L'interface des visites OKAPI charge la liste des visites à réaliser sur le domaine choisi :




*Les 34 visites à réaliser sur les murs de soutènement*

- Ainsi, les 33 visites à réaliser sur les talus :




| Photo | Identifiant | Nom | Type | Voie | P.R. | Sens | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 196040_A8 | 196040_A8 | Talus<br>**Visite annuelle** | A8 | 196+040 | 1 | |
| | 197370_A8 | 197370_A8 | Talus<br>**Visite annuelle** | A8 | 197+370 | 1 | |
| | 196154_A8 | 196154_A8 | Talus<br>**Visite annuelle** | A8 | 196+154 | 1 | |
| | 196180_A8 | 196180_A8 | Talus<br>**Visite annuelle** | A8 | 196+180 | 2 | |
| | 194540_A8 | 194540_A8 | Talus<br>**Visite annuelle** | A8 | 194+540 | 2 | |

- Les 11 visites à réaliser sur les mâts radio :




| Photo | Identifiant | Nom | Type | Voie | P.R. | Sens | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PYL-74 | LAS PLANAS / PESSICART OUEST | Pylone-Mat radio **Contrôle annuel** | A8 | 196+016 | 2 | |
| | PYL-71 | NICE PYRAMIDE | Pylone-Mat radio **Contrôle annuel** | A8 | 190+267 | 2 | |
| | PYL-80 | NICE EST | Pylone-Mat radio **Contrôle annuel** | A8 | 200+253 | 1 | |
| | PYL-76 | LAS PLANAS EST | Pylone-Mat radio **Contrôle annuel** | A8 | 197+575 | 2 | |
| | PYL-75 | LAS PLANAS OUEST | Pylone-Mat radio **Contrôle annuel** | A8 | 197+484 | 2 | |

- Les 43 visites à réaliser sur les PPHM :




- Les 14 visites à réaliser sur les Ouvrages d'Art :



- Il reste au visiteur à sélectionner la visite en cours pour l'éditer, la renseigner et la terminer.
- Puis de recommencer avec la suivante.

## 1.3 Télécharger les visites terminées dans OASIS

▶ Se référer au besoin à la notice *§Utilisation d'OKAPI sous Android*

Il s'agit de transférer sur le serveur OASIS les visites réalisées (plans de visite, notations, commentaires, documents associés) et terminées[1].

- Dans l'interface des visites OKAPI, utiliser le bouton « Outils » :

- Puis la fonction {Envoyer visites} :




[1] Après son téléchargement, la visite reste sur la tablette pour le cas échéant être complétée et/ou modifiée avant d'être téléchargée à nouveau.