

Localisation	– A8 PR 67.500 sens 1 (Aix en Provence → Italie)
Caractéristiques :	– Type : Bassin de Rétention et Déshuilage – Technique : bassin étanché de type géosynthétique bentonitique entre 2 nappes de géotextile liées par aiguilletage sous un confinement de grave, équipé d'une cloison siphonide – Surface du bassin : 230 m² – Profondeur : 1,07 m – Volume : 98 m³

Entretien courant

Elements à contrôler :		Quand?
La plaquette repère :	Vérifier la présence et l'état de la plaquette repère sur la chaussée	En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence En pratique : contrôler au minimum <u>1 fois/an</u>
Les accès :	Contrôler l'accessibilité de l'ouvrage (depuis autoroute sens 1, aire des Terrasses de Provence, bretelle de sortie de l'aire)	
La clôture et le portail :	Contrôler l'état de la clôture et du portail	
Les arrivées d'eau :	Vérifier que les arrivées d'eau ne sont pas obstruées (descente d'eau, buse et tampon de visite, regard d'entrée du by-pass, descente	
Le regard d'entrée du by-pass :	Vérifier que le batardeau du by-pass est en place, qu'il peut être installé dans les guides et s'appuyer sur le seuil (bon état des joints en	
Le bassin :	Contrôler l'état général du bassin (pas de géotextile apparent, ouvrages béton non fissurés, pas de ravines) Vérifier que la cloison siphonide n'est pas obstruée	
Les sorties d'eau :	Vérifier que les sorties d'eau ne sont pas obstruées (buse, dégrilleur, regard caillebotis, orifice vidange, buse et tampon de visite sortie by-pass) Le bouchon est en place sur l'orifice de fuite	
La vanne de sortie :	Vérifier que la vanne de sortie est ouverte Vérifier le bon fonctionnement de la crémaillère de la vanne	Quand? 1 fois/an 1 fois/an 1 fois/an
Actions à mener :		
Au niveau du bassin :	Vider le filet de récupération des flottants	
	Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin	
	Graisser les serrures des portails et portillons d'accès	
	Entretien la végétation dans le bassin (arracher les arbres et arbustes). Pas d'entretien systématique des macrophytes (roseaux, joncs...)	1 fois/an
Sur les abords du bassin :	Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval	

Entretien spécifique

Actions à mener :	Quand?
Curer le bassin (en faisant attention à ne pas endommager le géotextile)	Lorsque la hauteur de boue dépasse 15 cm
Débroussaillage plus étendu de l'aire de traitement	Avant opération de curage si risque