


Notes de présentation


PILOTE PPHM-IDP V1 (14/10/2020)

Remarque préalable : Dans cette version du pilote, les panneaux de chacun des PPHM doivent être renseignés dans OASIS-DT.

1. Le pilote comprend 1 ouvrage



Présentation en mode « Tableau »



Présentation en mode « Cartographie »

2. La page Ouvrage

Type de visite **Inspection détaillée**
Autoroute **A8 | PR 220+272 | Sens 2**
District **COTE D'AZUR**
Commune
Gestionnaire **COTE D'AZUR**
Dernière IDP **14/10/2020**
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom

Structure **Portique**

Sens de la voie **2**

PMV **NON**

Schéma **|=|**




Année de construction **1991**

Constructeur **SES**

Conditions de la visite

Page Ouvrage du portique

3. Les éléments des PPHM dans le PV de visite



4. Les pages Elément

The screenshot shows a mobile application interface for 'Fondations et ancrages'. The title bar includes a save icon, the text 'Fondations et ancrages', the current page title 'Massif d'ancrage (,) / Montant 1', the user ID 'pphm_A8_220272_2', and navigation arrows. The main content area is divided into three sections: 'Note' and 'Sécurité' on the left, a large 'Commentaire...' text area in the center, and a list of parameters on the right. The 'Type' parameter is highlighted in red and set to 'Béton'. Other parameters include 'Longueur (cm)', 'Largeur (cm)', and 'Hauteur (cm)', each with an empty input field. A vertical sidebar on the left contains icons for home, back, and forward navigation.

La page Massif d'ancrage

The screenshot shows a mobile application interface for 'Embases'. The title bar includes a save icon, the text 'Embases', the current page title 'Embase du montant (,) / Montant 1', the user ID 'pphm_A8_220272_2', and navigation arrows. The main content area is divided into three sections: 'Note' and 'Sécurité' on the left, a large 'Commentaire...' text area in the center, and a list of parameters on the right. The parameters include 'Hauteur libre sous platine (mm)' and 'Nature de la boulonnerie', each with an empty input field. A vertical sidebar on the left contains icons for home, back, and forward navigation.

La page Embase

The screenshot shows a mobile application interface for 'Montants'. The title bar includes a save icon, the text 'Montants', the current page title 'Montant 1 (,)', the user ID 'pphm_A8_220272_2', and navigation arrows. The main content area is divided into three sections: 'Note' and 'Sécurité' on the left, a large 'Commentaire...' text area in the center, and a list of parameters on the right. The 'Embase' parameter is highlighted in red and set to 'Acier galvanisé'. Other parameters include 'Longueur (cm)', 'Largeur (cm)', 'Hauteur (cm)', 'Profil', 'Echelle', and 'Trappes', each with an empty input field. A vertical sidebar on the left contains icons for home, back, and forward navigation.

La page Montant

pphm_A8_220272_2

Traverses
Traverse 1 (,)

Note Commentaire...

Sécurité

Longueur (cm)

Largeur (cm)

Hauteur (cm)

Type **Acier galvanisé**

Trappes **NON**

La page Traverse

pphm_A8_220272_2

Platines
Platine 1 (,)

Note Commentaire...

Sécurité

Type **Acier galvanisé**

La page Platine

pphm_A8_220272_2

Panneaux
Panneau 1 (,) / Traverse 1

Note Commentaire...

Sécurité

Modèle panneau

Largeur réelle

Hauteur réelle

Numéro

Revêtement panneau

Texte


Panneau principal **NON**

La page Panneau




La page Dispositif de fixation


5. Les désordres des PPHM dans le PV de visite




Les désordres d'un Massif d'ancrage




Les désordres d'une Embase




Les désordres d'un Montant




Les désordres d'une Traverse



Les désordres d'une Platine (1)



Les désordres d'une Platine (2)



Les désordres d'un Dispositif de fixation